
MONTAGEANLEITUNG CANTO



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM FERTIG MONTIERTEN FRANZÖSISCHEN BALKON

UNSER SERVICE

Haben Sie Fragen?

Hotline: +49 (0) 5207 9575729

E-Mail: info@glasprofi24.de

Unsere Service-Zeiten für Sie:

Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr

Montagepartner

Finden Sie einen Montagepartner in Ihrer Nähe:



<https://www.glasprofi24.de/partner>

Reklamation

Gibt es Probleme mit der bei uns bestellten Ware?



<https://www.glasprofi24.de/reklamation>

© Copyright 2022 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Glasprofi24.

Technische Änderungen vorbehalten.

ARBEITSSCHRITTE

BEFESTIGUNG DER GLASKLEMMEN UND HANDLAUFFLANSCH IM MAUERWERK

- 1 Zeichnen Sie die Bohrlöcher für die Glasklemmen und Handlaufflansche in der Laibung an.

Hinweis

Die Bohrpositionen entnehmen Sie der technischen Zeichnung.

- 2 Bohren Sie mit dem 14-mm-Bohrer Löcher von mindestens 10 cm Tief ein tragfähiges Mauerwerk o. ä. Reinigen Sie anschließend die Bohrlöcher gemäß der Klebervorgabe aus.

- 3 Füllen Sie den Montagekleber in das Bohrloch ein.

Bitte beachten Sie dabei die Hinweise auf dem Kleber bezüglich der Menge sowie Verarbeitungs- und Aushärtezeit.

- 4 Setzen Sie die Injektionsinnengewinde anker M8 bündig ein und lassen Sie den Kleber aushärten. Schrauben Sie anschließend die Grundhalter der Glasklemmen mit der M8-Zylinderschraube fest.

**Achten Sie bitte auf eine gerade Ausrichtung der Glasklemmen.
Diese sind so festzuschrauben, dass das Gegenstück von Innen festgezogen werden kann.**

MONTAGE DER GLASSCHEIBE

- 5A **Glas einsetzen – mit Sicherungsstiften**
Halten Sie die Scheibe mit den vorgebohrten Löchern für den Sicherungsstift vor die Klemmen und setzen Sie die Sicherungsstifte ein.
Achtung: Glas sichern!

- 5B **Glas einsetzen – mit Sicherungsplatten**
Setzen Sie die Scheibe auf die eingeschobene Sicherungsplatte.
Achtung: Glas sichern!

- 5C **Glas einsetzen – mit sichernder Fensterbank**
Setzen Sie das Glas entsprechend der befestigten Klemmen ein.
Achtung: Glas sichern!

Tipp

Damit Sie die Scheibe nicht hochhalten müssen, empfiehlt es sich, die Scheibe temporär zu unterfüttern.

- 6 Setzen Sie die zweite Hälfte des Glashalters auf die bereits montierte Hälfte auf. Schrauben Sie die beiden Hälften mit einem Innensechskantschlüssel zusammen.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
